

**Opis przedmiotu zamówienia – zawieszana listwa wysiewająca Bednar Corsa CN 9000 +
Bednar Alfa 400**

- ✓ szerokość robocza 9 m
- ✓ szerokość transportowa 3 m
- ✓ długość transportowa 2,9 m
- ✓ wysokość transportowa 3,6 m
- ✓ 3-punktowy układ zawieszenia kat. 3 do mocowania maszyny
- ✓ przystosować do zagregowania z agregatem strip till Agrisem Strip Cat II 18R45/12R75 HD
- ✓ typ ramy: składana
- ✓ hydraulicznie odchylane ramy boczne
- ✓ hydrauliczna regulacja docisku redlic nasiennych
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości
- ✓ rozdzielacz elektrohydrauliczny
- ✓ włóka równającą Crushbar sterowana hydraulicznie
- ✓ wlot materiału siewnego 1 x 140 mm
- ✓ rozdzielacz nasion, 2 głowice rozdzielające
- ✓ redlice nasienne talerzowe z kołem dociskowym i zgrzeblem z regulacją kąta natarcia
- ✓ rozstaw redlic nasiennych 16,7 cm
- ✓ liczba redlic nasiennych: 54+2
- ✓ docisk redlic nasiennych: 100 kg
- ✓ średnica redlicy siewnej 38 cm
- ✓ rolki dociskowe: 330 mm x 65 mm
- ✓ skrobaki redlic nasiennych Carbide 54 + 2
- ✓ skrobaki rolek dociskowych 54 + 2 hardface
- ✓ spulchniacze śladów agregatu strip till, zęby 2 x 2
- ✓ przednie koła podporowe podwójne
- ✓ sterowanie ISOBUS (bez terminala)
- ✓ rozdzielacz ISOBUS
- ✓ przystosować do zagregowania ze zbiornikiem nabudowanym na agregacie Agrisem Strip Cat II
- ✓ czujniki przepływu nasion
- ✓ znaczniki boczne
- ✓ znaczniki przedwschodowe
- ✓ zestaw do zakładania ścieżek technologicznych 2 x 3 redlice (rozstaw koł opryskiwacza 225 cm, szerokość robocza opryskiwacza 36 m)
- ✓ kabel łączący 31 PIN, długość 10 m dla Corsy
- ✓ wyposażyć w zbiornik na nasiona Bednar Alfa 400 (mocowanie; system dozujący wykonany ze stali nierdzewnej 1x140 mm; zbiornik 400l; elektryczny napęd dozownika; system sterowania – Isobus; przedłużacz kabla Isobus 9,5 m; system wysiewu nadciśnieniowy; wałek wysiewający do rzepaku; zasilanie dmuchawą z Agregatu Strip till; regulacja siły dmuchawy)
- ✓ oświetlenie drogowe LED (przednie + tylne) + światło ostrzegawcze
- ✓ trójkąt ostrzegawczy dla pojazdów wolnobieżnych
- ✓ instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej
- ✓ katalog części zamiennych na USB w formacie PDF
- ✓ 2 lata gwarancji
- ✓ fabrycznie nowa – podać rok produkcji
- ✓ transport maszyny, uruchomienie i przeszkolenie operatorów